



ارورهای لباسشویی حایر - اسنوا 601-801		
کد خطا	شرح خطا	علت
E1	چراغ درب روشن نمی شود	درب به درستی بسته نشده است
E2	چراغ درب در فاصله هر 4 ثانیه 2 بار چشمک میزند.	اشکال در تخلیه-آب طی 4 دقیقه تخلیه نشده است.
E3	چراغ درب در فاصله هر 4 ثانیه 3 بار چشمک میزند.	اشکال در سنسور حرارتی
E4	چراغ درب در فاصله هر 4 ثانیه 4 بار چشمک میزند.	اشکال در المنت یا پر بودن بیش از حد آب که باعث نرسیدن درجه حرارت به میزان مورد نظر شده است.
E5	چراغ درب در فاصله هر 4 ثانیه 5 بار چشمک میزند.	آب طی 8 دقیقه آب گیری به سطح مورد نظر نرسیده است- شیر آب، فشار آب و هیدروستات را بررسی کنید.
E6	چراغ درب در فاصله هر 4 ثانیه 6 بار چشمک میزند.	اشکال در موتور-سرعت خیلی تند و یا خیلی کند است
E7	چراغ درب در فاصله هر 4 ثانیه 7 بار چشمک میزند.	اشکال در موتور
E8	چراغ درب در فاصله هر 4 ثانیه 8 بار چشمک میزند.	آب گیری بیش از حد- آب موجود در درام بیش از سطح تعیین شده می باشد.



شرکت مازندپلاست نور

www.mpn101.com