



Error codes for LG Washing Machine	
CL	قفل کودک گیر کرده است-جهت بازگشت به عملکرد نرمال لباسشویی قفل کودک را باز کنید
OE	اشکال در تخلیه آب
IE	درمدت زمان معین آب گیری انجام نشده است- درمدت زمان معین به اندازه لازم آب گیری نشده است
dE or dOE	اشکال در بازبودن درب لباسشویی
UE	اشکال نابالانسی
SE	اشکال موتور
CE	اشکال در جریان- اتصال کوتاه بودن درموتور یا برد ویا قطعات مربوط به موتور
LE	اشکال در عملکرد موتور
FE	آب گیری بیش از اندازه
tE	اشکال در دمای آب
PE	اشکال در هیدروستات و مسیره‌های مربوط به آن
PF	اشکال در تغذیه -اشکال در تغذیه ورودی
IE	اشکال در آب ورودی
EE EEPROM error on main electronic control board	EEPROM خرابی لباسشویی را برای مدت 5 دقیقه از برق بکشید ، در صورتیکه اشکال بطرف نشد برد را عوض کنید
Error codes for LG Washer Dryer	
CL	قفل کودک گیر کرده است-جهت بازگشت به عملکرد نرمال لباسشویی قفل کودک را باز کنید
OE	اشکال در تخلیه آب
IE	درمدت زمان معین آب گیری انجام نشده است- درمدت زمان معین به اندازه لازم آب گیری نشده است
dE or dOE	اشکال در بازبودن درب لباسشویی
UE	اشکال نابالانسی
SE	اشکال موتور



CE	اشکال در جریان- اتصال کوتاه بودن درموتور یا برد ویا قطعات مربوط به موتور
LE	اشکال در عملکرد موتور
FE	آب گیری بیش از اندازه
tE	اشکال در دمای آب
PE	اشکال در هیدروستات و مسیره‌های مربوط به آن
PF	اشکال در تغذیه -اشکال در تغذیه ورودی
Error codes for LG Tumble Dryer	
EHE Irregular current or element short circuit	جریان غیرعادی یا اتصال کوتاه بودن المنت
6E or bE Tumble dryer drive belt detected as broken	تسمه درایو خراب است و همچنین میکروسوئیچ داخل محفظه موتور مشکل دارد
tE1 Low temperature thermistor open circuit	خرابی ترمیستور پایینی دما- اتصال باز مدار
tE2 Low temperature thermistor short	خرابی ترمیستور پایینی دما- اتصال کوتاه مدار
tE3 High temperature thermistor open circuit	خرابی ترمیستور بالایی دما- اتصال باز مدار
tE4 High temperature thermistor short circuit	خرابی ترمیستور بالایی دما- اتصال کوتاه مدار
dE	اشکال در باز بودن درب لباسشویی- خرابی میکروسوئیچ

