

ارور ماشین لباسشویی ویرپول مدل AWM1312



www.mpn101.com

کد خطا	علت
AH یا FH	<p>اگر بعد از ۳۰ ثانیه آب داخل ماشین شود نمایش دهنده AF را نشان می دهد. شیربرقی بسته شده و ماشین به حالت استندبای می رود.</p> <p>در این حالت شیر ورودی آب و شیلنگ ورودی چک شود.</p> <p>اگر بیش از ۱۳ دقیقه زمان پر شدن ادامه داشته باشد شیر برقی قطع خواهد شد و کد مربوطه نمایش داده خواهد شد. در این حالت با دو بار فشار دادن کلید پاوز صفحه نمایش را به حالت اول برگردانید .</p> <p>اگر بر روی صفحه نمایش کلمه AH نمایش داده شود و آب وارد دستگاه نشده باشد مطمئن شوید که شیر آب باز باشد و شیرهای برقی کار می کنند و سیم های آنها را چک کنید.</p> <p>اگر بر روی صفحه نمایش FH نمایش داده شود نشان دهنده آبیگری بیش از حد دستگاه می باشد. در این حالت از هیدروستات دستگاه مطمئن شوید تا سالم باشد .شیلنگ های خروجی آب و همچنین اتصالات آن و فیلتر پمپ تخلیه چک شود.</p> <p>لطفا مراحل زیر را انجام دهید</p> <p>۱- دوشاخه دستگاه را از برق خارج کنید.</p> <p>۲-لوله های خروجی و ورودی فاضلاب چک شود تا گرفتگی نداشته باشد .</p> <p>۳-سیم ها و اتصالات برقی هیدروستات و شیربرقی و فلومتر و برد اصلی را کنترل کنید.</p> <p>۴-تمامی شیلنگ ها را از نظر نشتی چک کنید.</p> <p>۵-سیستم را به برق وصل کنید .</p> <p>۶-هیدروستات دستگاه را با دمیدن در آن امتحان کنید .</p> <p>۷-فلومتر دستگاه را امتحان کنید.</p> <p>۸-برد اصلی را چک کنید.</p>
FA	این ارور مربوط به کلید آکو استاپ می باشد.



FP	اگر پمپ تخلیه بیش از ۸ دقیقه کار کند، علامت FP نشان داده می شود . در این حالت باید شیربرقی و هیدروستاد و همچنین لوله تخلیه و فیلتر پمپ تخلیه بازرسی شود
FDU	ارور مربوط به میکروسوییچ درب. درب دستگاه را از نظر بسته بودن چک کنید و اگر ایراد برطرف نشد، میکروسوییچ درب را عوض کنید.
FOD	این ارور نشان می دهد که پودر شوینده درون ماشین زیاد ریخته شده است.
FO5	این ارور مربوط به سنسور حرارتی می باشد. سنسور و سیم های ارتباطی را چک کنید.
FO6	ارور مربوط به تاکومتر موتور (تنظیم دور موتور). موتور دستگاه را چک کنید.
FO7	ارور مربوط به کنترولر موتور. سیم های مربوطه و همچنین برد اصلی چک شود.
F11	ارور مربوط به اتصالات سری بین برد های الکترونیکی دستگاه می باشد. بنابراین بردهای دستگاه و سیم های مربوطه چک شود.
F13	ارور مربوط به گرفتگی در قسمت خروجی جاپودری. جاپودری دستگاه را کاملا در آورده و شستشو دهید.
F14	ارور مربوط به IC حافظه دستگاه می باشد. برد دستگاه چک شود.
F23	ارور مربوط به قسمت کلید هیدروستات. هیدروستات چک شود.



F24	ارور مربوط به آبیگری بیش از حد دستگاه. شیر برقی و اتصالات آن، کلید هیدروستات و شیلنگ آن و سیم های هیدروستات و برد را چک کنید.
F32	ارور مربوط به کنترلر موتور. در این حالت موتور بیش از حد داغ شده است.
F35	ارور مربوط به قسمت فشار آنالوگ. اگر این خرابی نمایش داده شود، علامت APS خارج از محدوده نیز وجود خواهد داشت. شیلنگ ورودی آب و اتصالات آن را از نظر گرفتگی چک کنید و همچنین شیلنگ ورودی هیدروستات را با دمیدن در آن چک کنید.
F39	ارور مربوط به سیستم میکروکنترلر. سنسور میکروکنترلر را چک کنید.
F42	ارور مربوط به قسمت های کنترولی موتور. موتور و سیم های ورودی آن را تا خود برد چک کنید. در صورت سالم بودن، خود برد چک شود.
F61	ارور مربوط به قسمت خشک کن. قسمت مربوط به خشک کن در برد اصلی چک شود و همچنین اتصالات الکتریکی بین موتور و برد را چک کنید.
F63	ارور مربوط به قسمت خشک کن. خود موتور را چک کنید.
F64	ارور مربوط به شیر برقی قسمت خشک کن. شیر برقی قسمت خشک کن و اتصالات آن را چک کنید.
F65	ارور مربوط به قسمت خشک کن. اتصالات الکتریکی و برد اصلی چک شود.
F70	ارور مربوط به ناهماهنگی بین برد اصلی و یوزر برد. در این صورت صدای ضربان (تق تق) شنیده می شود. برد اصلی، یوزر برد و اتصالات آن چک شود.
F71	ارور مربوط به یوزر برد. یوزر برد و اتصالات آن چک شود.



F73	ارور مربوط به یوزر برد. یوزر برد چک شود.
F74	ارور مربوط به یوزر برد. یوزر برد و اتصالات آن چک شود.
F99	ارور مربوط به ناهماهنگی بین برد اصلی و یوزر برد. برد اصلی و یوزر برد و اتصالات آن چک شود.

