

## ارور لباسشویی بکو (5 LED)

نوع خطا	علت	توضیحات
●○ H1 ●●●	NTC ترمیستور	اشکال در اتصال کوتاه بودن یا مدار باز بودن ترمیستور
○● H2 ●●●	خرابی المنت یا هیتر	اشکال در المنت یا هیتر 1- بررسی المنت یا هیتر 2- بررسی سیم کشی 3- بررسی ترمیستور
○○ H3 ●●●	اشکال در عملکرد هیتر یا المنت	المنت یا هیتر به صورت یکسره روشن است که باعث خاموش شدن لباسشویی می شود. 1- بررسی سیم کشی 2- بررسی سنسور فشار یا سطح آب 3- بررسی pcb
●● H4 ●●○	اختلال در ورودی آب	تشخیص باز بودن مدار شیربرقی 1- بررسی شیربرقی 2- بررسی سیمکشی 3- بررسی بردالکترونیکی
●○ H5 ●●○	اشکال در عملکرد پمپ تخلیه	اشکال تخلیه 1- پمپ تخلیه 2- بررسی سیمکشی
○● H6 ●●○	اشکال در عملکرد موتور	تشخیص اتصال کوتاه بودن موتور وسط بخش کنترلر 1- بررسی موتور 2- بررسی سیم کشی 3- بررسی برد الکترونیکی
○○ H7 ●●○	خطای سنسور فشار	اشکال در سنسور فشار یا سنسور سطح 1- بررسی سنسور فشار 2- بررسی سیم کشی 3- بررسی کانکتورها و سوکت های روی برد
●● H11 ●○○	باز بودن مدار موتور	باز بودن مدار موتور یا تاکو 1- بررسی سیم کشی 2- بررسی موتور 3- تاکو بررسی

○ روشن ● چشمک زن ● خاموش



شرکت مازندپلاست نور  
[www.mpn101.com](http://www.mpn101.com)