



کد خطا	علت	توضیحات
<i>Error codes for Beko WMA Washing Machines With Display</i>		
E1	NTC error detected	خرابی ترمیستور
E2	Not heating error	خطای مربوط به هیتر / المنت
E3	Constant heat	دما ثابت - تغییر نمی کند
E4	Filling error detected	آب گیری بیش از اندازه
E5	Failure to drain	اشکال در عملکرد تخلیه
E6	Motor fault detected	اشکال در موتور
E7	Level sensor error	اشکال در هیدروستات
E8	Failure to fill with water	اشکال در آب گیری
E9	Door lock triac failure	خرابی تریاک مربوط به قفل درب
E10	Door error	اشکال در قفل درب
E11	Motor error detected	اشکال در موتور
E17	Excessive foam detected	کف بیش از اندازه - استفاده از مواد شوینده بیش از حد استاندارد
E18	Unbalanced load detected	خطای نابالانسی
<i>Beko washing machine error codes</i>		
H1	NTC Open or Short Circuit	سنسور دما اتصال کوتاه یا مدار باز
H2	Heater Open Circuit	المنت / هیتر مدار باز است
H3	Heater Always On	هیتر یا المنت دائماً روشن است
H4	Valve Triac Short Circuit	تریاک مربوط به شیربرقی اتصال کوتاه
H5	Pump Open Circuit	اشکال در مدار پمپ تخلیه - اشکال در پمپ تخلیه
H6	Motor Triac Short Circuit	تریاک مربوط به موتور اتصال کوتاه
H7	Pressure Sensor Failure	خرابی هیدروستات یا سنسور فشار
H11	Motor & or Tacho Open Circuit	خرابی موتور یا مدار باز بودن تاکو

