

خطاها و ارور های لباسشویی

AEG- Electrolux



www.mpn101.com

کد خطا	شرح خطا	توضیح
E00	No alarm	اشکال وجود ندارد
E11	Poor fill before wash cycle	اشکال در آب گیری / شیر آب بسته است - فشار آب کم است - خرابی شیر برقی - خرابی هیدروستات - اشکال در سیمکشی و نهایت برد
E12	Difficulty in fill during drying (maximum time 3 min. fill in drying during the wash load phase)	اشکال در آب گیری / طی مدت زمان 3 دقیقه به اندازه کافی آب گیری نشده است - اشکال در شیر آب - اشکال در فشار آب - اشکال در هیدروستات - اشکال در سیمکشی و نهایت برد
E13	Water leaks Drain hose improperly positioned	نشستی آب / بررسی شلنگ تخلیه - فشار آب - شیر برقی
E21	Poor draining	اشکال در فرایند تخلیه / بررسی شلنگ تخلیه - بررسی فیلتر تخلیه - بررسی پمپ تخلیه
E22	Difficulty in fill during drying or drying condenser blocked (pressure switch closed on "FULL")	اشکال در عملکرد تخلیه / بررسی شلنگ تخلیه - بررسی فیلتر تخلیه - بررسی پمپ تخلیه - بررسی هیدروستات
E23	Defective triac for drain pump	اشکال در عملکرد تخلیه / بررسی پمپ تخلیه - بررسی سیمکشی - بررسی برد
E24	Malfunction in sensing circuit on triac for drain pump	اشکال در عملکرد تخلیه
E31	Malfunction in pressure switch circuit	اشکال در عملکرد هیدروستات
E32	Electronic pressure switch improperly calibrated	اشکال در عملکرد هیدروستات / اشکال در تنظیمات هیدروستات - بررسی شیر آب - بررسی فشار آب - در نهایت بررسی برد
E33	Inconsistency between level on electronic pressure switch and	ناهماهنگی بین هیدروستات و سنسور ضد جوش / بررسی هیدروستات - نشستی جریان بین المنت و زمین - خرابی المنت - بررسی سیمکشی



	level on anti-boiling pressure switch 1-2	
E34	Inconsistency between level on electronic pressure switch and level on anti-boiling pressure switch 2	ناهماهنگی بین هیدروستات و سنسور ضدجوش / بررسی هیدروستات - جریان ضعیف بین المنت و زمین (نشتی جریان) - خرابی برد
E35	Overflow error	ارور آب گیری بیش از حد / بررسی شیر ورودی - بررسی هیدروستات - بررسی سیمکشی - بررسی برد
E36	Sensing circuit on anti-boiling pressure switch 1 defective	مدار حسگر سوئیچ فشار ضدجوش 1 معیوب است / خرابی برد
E37	Sensing circuit on anti-boiling pressure switch 2 defective	مدار حسگر سوئیچ فشار ضدجوش 2 معیوب است / خرابی برد
E38	Internal pressure takeoff is blocked (water level does not change for at least 30 sec of drum rotation)	محفظه فشار مسدود است / اشکال در آب گیری - طی حداقل 30 ثانیه سطح آب تغییری نکرده است
E39	Defective HV sensing on anti-overflow system	مربوط به سیستم ضد سرریز HV خرابی سنسور
E3A	Faulty sensing by heating resistance relay	خرابی سنسور (حسگر) رله مربوط به سیستم گرمایشی
E41	Door open	درب باز است / اشکال در قفل درب - اشکال در سیمکشی - اشکال در برد
E42	Problem closing the door	درب بسته است / اشکال در قفل درب - اشکال در سیمکشی - اشکال در برد
E43	Defective triac supplying power to door delay system	اشکال در عملکرد قفل درب / بررسی قف درب - بررسی سیمکشی و برد
E44	Defective sensing by door delay system	اشکال در عملکرد قفل درب / خرابی حسگر مربوط به قفل - خرابی برد
E45	Defective sensing by triac on door delay system	اشکال در عملکرد قفل درب / خرابی تریاک مربوط به قفل درب - خرابی برد
E51	Motor power supply triac short-circuited	اشکال در عملکرد موتور / معیوب بودن تریاک موتور
E52	No signal from motor tachometric generator	اشکال در عملکرد موتور / اختلال در سیگنال دریافتی از تاکو - اشکال در موتور
E53	Motor relay contacts sticking	اشکال در عملکرد موتور - رله موتور خراب است
E61	Insufficient heating during washing	اشکال در سیستم گرمایشی / گرما ناکافی است - بررسی سنسور مربوطه - بررسی المنت
E62	Overheating during washing	گرمای بیش از اندازه / بررسی سنسور - بررسی المنت
E66	Heating element power relay faulty	خرابی رله المنت



E71	NTC sensor for wash cycle defective	معیوب بودن سنسور NTC
E72	Fault in NTC sensor on drying condenser	خرابی سنسور NTC مربوط به کندانسور خشک کن
E73	Fault in NTC sensor on drying duct	خرابی سنسور مربوط به مجرای خشک کن
E74	NTC sensor for wash cycle improperly positioned	جایگاه نامناسب سنسور NTC
E82	Error in selector reset position	ارور مربوط به جایگاه سلکتور ریست
E83	Error in reading selector	ارور مربوط به سلکتور برنامه
E84	"Sensing" circuit on circulation pump triac faulty	اختلال در عملکرد پمپ تخلیه / بررسی ولتاژ ترایاک تخلیه
E85	Circulation pump faulty	خرابی پمپ تخلیه
E91	Communication incongruence between main PCB- display board	اتصال خراب بین برد اصلی و برد display / خرابی برد اصلی یا برد display
E92	Communication incongruence between main PCB- display board	اتصال یا ارتباط خراب بین برد اصلی و برد display / برد اصلی یا برد display بر هم منطبق نیستند(به اشتباه نصب شده اند)
E93	Incorrect configuration of appliance	اشکال در تنظیمات لباسشویی
E94	Incorrect configuration of washing	اشکال در تنظیمات شستشو
E95	Communication error between microprocessor and EEPROM	خطای ارتباطی بین cpu و eeprom
E97	Incongruence between programme selector and cycle configuration	ناهماهنگی بین برنامه انتخاب شده و سیکل شستشو
EB1	Frequency of appliance incorrect	مناسب نبودن فرکانس برق / اشکال در منبع تغذیه
EB2	Voltage too high Power supply problems	اشکال در بالا بودن ولتاژ منبع تغذیه
EB3	Voltage too low	اشکال در پایین بودن ولتاژ منبع تغذیه
EC1	Solenoid valve inoperative but flow meter operating	خرابی شیربرقی ولی آب گیری انجام می شود/ خرابی سیم پیچ سیم برقی
EC2	Signal from turbidity sensor out of limits	سیگنال مربوط به سنسور Turbidity خارج از محدوده است. (این سنسور ذرات معلق موجود در آب را اندازه گیری می کند)
EC3	Signal from weight sensor out of limits	سیگنال مربوط به سنسور وزن خارج از محدوده است.
EF1	Drain filter blocked	اشکال در عملکرد تخلیه / عملکرد تخلیه طولانی شده است - فیلتر تخلیه مسدود است.
EF2	Overdosing of detergent	مواد شوینده بیش از اندازه می باشد.



EF3	Control water intervention	سیستم کنترل آب متوقف شده است / بررسی نشتی آب
EF4	Low pressure of water fill, no signal of flow meter and solenoid open	اشکال در آب گیری / فشار آب کم است - شیر آب بسته است
آلارم های لباسشویی آ آ گ - الکترولوکس		
F1		جریان آب تشخیص داده نشده است یا قطع است چشم زدن SPIN900
F2		مشکل تخلیه آب - فیلتر یا پمپ خراب است چشم زدن SPIN1000
F3		سطح آب دستگاه بالا است - تنظیم هیدروستات چشمک زدن دوتایی SPIN1000 و SPIN900
F7		خرابی هیتر - المنت قطع است چشمک زدن سه تایی SPIN1200 و SPIN1000 و SPIN900
F8		در مدل های قدیمی ترموستات خراب است - خرابی سنسور NTC
F9		خطای موتور (قفل کرده یا اتصال دارد)
E10		دستگاه آب گیری نمی کند
E20		اشکال در سیستم تخلیه
E30		دستگاه آب گیری نمیکند - شیر آب و یا ورودی آب خراب است
E40		دستگاه کار نمی کند
E50		شیر آکوا استاپ
E60		پمپ و مسیر تخلیه
E70		اکواستاپ - سنسور کف
E90		اینورتر برد موتور

