

کدهای خطا ماشین لباسشویی ویرپول Whirlpool مدل Duet HE



www.mpn101.com

کد خطا	علت	توضیحات
F01	خطای EEPROM برد کنترل اصلی	برد کنترل الکترونیکی اصلی
F03	خرابی المنتی حرارتی	المنت حرارتی
F11	خطای برد کنترل موتور	برد کنترل موتور
F20	عدم پر کردن آب	مجموعه شیر برقی ورودی آب
F21	تخلیه نمی کند	پمپ تخلیه
F22	خطای قفل کردن درب	مجموعه قفل درب، دسته سیمها
F23	خطای المنت حرارتی	المنت حرارتی، دسته سیمها
F24	خطای سنسور دمای آب	سنسور دما، دسته سیمها
F25	خطای سرعت سنج موتور	موتور، برد کنترل موتور، دسته سیمها
F26	خطای میکروسویچ درب	مجموعه میکروسویچ/قفل درب، دسته سیمها
F27	سرریز	مجموعه شیر برقی ورودی آب، میکروسویچ فشار سطح آب
F28	خطای ارتباط بین برد کنترل اصلی و برد کنترل موتور	برد کنترل موتور، میکروسویچ/قفل درب، دسته سیمها
F29	خطای باز کردن درب	مجموعه میکروسویچ/قفل درب، دسته سیمها
F30	خطای سیستم دیسپنسر	بکارانداز دیسپنسر، بازوی بکارانداز دیسپنسر،
F31 or F42	خطای برد کنترل موتور	برد کنترل موتور، دسته سیمها
F32 or F35	خطای سنسور سطح آب	سنسور سطح آب، دسته سیمها
F70 or F71	عدم ارتباط بین برد کنترل اصلی و کنترل رابط کاربری	برد کنترل الکترونیکی اصلی، کنترل رابط کاربری، دسته سیمها
Sd	کف زیاد	ماده شوینده بسیار قوی HE
F99	خطای کنترل رابط کاربری یا برد کنترل الکترونیکی اصلی	کنترل رابط کاربری، برد کنترل الکترونیکی اصلی



www.mpn101.com

شرکت مازندپلاست نور