

ارور لباسشویی 5 کیلویی درب از بالا - پاکشوما

نماینگر	علت خرابی	نحوه برطرف کردن خرابی
F0	هشدار قطع برق	تعمیر
E1	مکش یا برگردان آب بیش از 1 ساعت طول کشیده است	بررسی باز یا بسته بودن شیر آب
E2	تخلیه آب بیش از حد طول کشیده است	بررسی وضعیت شیلنگ تخلیه
E3	هشدار بسته نبودن درب در قبل از زمان خشک کن یا قبل از بکار افتادن دستگاه	بررسی وضعیت درب
E4	هشدار لرزش در زمان خشک کن بعد از 3 مرتبه اصلاح	لباس ها باید بصورت یکنواخت در لباسشویی قرار بگیرد
F8	اخطار در ارتباط با سنسور	تعمیر
HU	بالا بودن ولتاژ برق	ماشین را بعد از عادی شدن ولتاژ روشن کنید



شرکت مازند پلاست نور

WWW.MPN101.COM