

لیست کد خطاهای لباسشویی پاکشوما

E00	مشکلی نیست
E10	آب بیش از زمان مورد نیلز جریان دارد
E11	بیش از اندازه مجاز است Pause / Error / Prewash / Start مقدار آب در وضعیت های
E12	پیشگیری از سرریز شدن آب
E20	مدار پمپ ایراد پیدا کرده است
E21	درب لباسشویی قفل نمیشود
E31	ایراد قفل درب
E33	خرابی سنسور سطح آب
E34	مدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده است
E35	مدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده است
E36	شکستگی المنت
E3C	خرابی المنت
E3D	نوسان برق نرمال نیست
E40	خطای ایپروم در تشخیص خطا
E41	خطای ایپروم در تشخیص خطا
E60	خرابی موتور
E61	عدم تشخیص سرعت دور موتور
E 62	خطای غیر منتظره سرعت سنج
E63	سرعت موتور در 3 دقیقه بدون هیچ سیگنالی بیش از 0 شده است
E70	قطع نمی کند POWER سوئیچ
E80	خرابی برد



شرکت مازند پلاست نور

[www.mpn101.com](http://www.mpn101.com)