

ارورهای لباسشویی آبسال

مدت زمان برای ظاهر شدن	شرح خطا	کد خطا- کد ارور
9 دقیقه	شیربرقی و اتصالات	F01
5 دقیقه	هیدروستات	F02
بالافاصله	قفل درب و اتصالات	F04
-	NTC	F05
-	المنت	F06
بالافاصله	الکتروپمپ و اتصالات	F07
4 دقیقه	الکتروموتور	F08
1 دقیقه	برد و اتصالات	F09
16 دقیقه	عدم تعادل یا نابالانسی لباسشویی	C03



شرکت مازندپلاست نور
WWW.MPN101.COM