



کد خطا	علت
EHO	مدل برد و میکروسوئیچ درب چک شود
F1	جریان آب قطع می باشد ، همزمان چشمک زدن Spin 900
F2	مشکل در تخلیه آب ، پمپ تخلیه معیوب می باشد ، فیلتر بررسی شود Spin 1000
F3	سطح آب دستگاه بیش از حد بالا است ، مشکل از هیدروستات تنظیم هیدروستات چشمک زدن دوتایی 900 , spin 1000
F7	مشکل از دمای المنت ، المنت قطع می باشد و یا ایراد از برد الکترونیک چشمک زدن هم زمان ۳ تایی spin 1200 ، ۱۰۰۰ ، ۹۰۰
F8	سنسور ترمیستور در مدل های جدید و ترموستات در مدل های قدیم خراب می باشد
F9	اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن ، اتصال کوتاه ، رله برد
F10	دستگاه ابعگیری نمی کند - شیر برقی خراب است - برد الکترونیک معیوب است
F20	اشکال در سیستم تخلیه دستگاه - پمپ تخلیه دستگاه بررسی شود
F40	دستگاه کاری انجام نمی دهد - درب دستگاه بسته نشده است - میکرو سوئیچ درب خراب است تعویض شود

