

ارورهای لباسشویی سامسونگ

Q1251(1)/J124*(S)/B1*4(S)



www.mpn101.com

کد خطا	علت
4C	<p>اشکال در آب ورودی</p> <ul style="list-style-type: none"> • بررسی شیر ورودی آب • بررسی فشار آب ورودی • بررسی فیلتر ورودی شیر برقی
4C2	<ul style="list-style-type: none"> • اطمینان حاصل کنید شلنگ تامین آب سرد به شیر آب سرد وصل شده باشد در غیر اینصورت در برخی برنامه های باعث آسیب به لباس می شود.
5C	<p>اشکال در تخلیه</p> <ul style="list-style-type: none"> • بررسی مسدود بودن شلنگ تخلیه • بررسی کنید شلنگ تخلیه در موقعیت مناسب قرار گرفته باشد • بررسی فیلتر تخلیه
DC	<p>ماشین لباسشویی در حال کار است اما درب آن باز می باشد</p> <ul style="list-style-type: none"> • مطمئن شوید درب محکم بسته شده است • مطمئن شوید لباس ها به درب گیر نکرده باشد
OC	<p>آب سرریز کرده است</p> <ul style="list-style-type: none"> • دستگاه را پس از چرخش مجددا راه اندازی کنید
LC, LC1	<p>شلنگ تخلیه را بررسی کنید</p> <ul style="list-style-type: none"> • مطمئن شوید انتهای شلنگ تخلیه رو کف زمین قرار دارد • مطمئن شوید شلنگ مسدود نشده باشد
UB	<p>چرخش انجام نمی شود(نابالانسی)</p> <ul style="list-style-type: none"> • مطمئن شوید لباس ها به طور یکنواخت پخش شده باشد • مطمئن شوید لباسشویی بر روی سطح صاف و هموار قرار داشته باشد
3C	<p>بررسی عملکرد موتور</p> <ul style="list-style-type: none"> • سعی کنید چرخه را مجدد انجام دهید



UC	اختلال در ولتاژ ورودی • ولتاژ بیش از حد بالا و یا بیش از حد پایین
HC	دمای بیش از حد
1C	حسگر سطح آب به درستی کار نمی کند • دستگاه را خاموش و چرخه را مجدداً انجام دهید • بررسی دسته سیم حسگر سطح آب
AC	ارتباط بین بردها را بررسی کنید

